



Idő beállítása:

- A-gomb lenyomva tartva 3 másodpercig, az időzónát jelző város kódja villogni kezd, ekkor C-vel állítható (* a táblázatban a kódok)
- B-gomb egyszeri megnyomására a DST jelzés villogni kezd, ekkor C-vel kapcsolható: bekapcsolva megjelenik a DST a kijelzőn, kikapcsolva eltűnik (a DST a Daylight Saving Time rövidítése, ami a nyári időszámítást jelenti)
- B-gomb egyszeri megnyomására a másodperc jelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- ezt ismételve a B-gombbal váltva, sorban beállítható az óra / a perc / az év / a hónap / a nap (a hét napját a hónap napjából automatikusan tudja) / a 12 vagy 24 órás kijelzés - az állítható C-vel, amelyik villog
- A-gomb egyszeri megnyomásával lehet visszatérni az alap kijelzőre, ami a pontos idő

Stopper használata:

- B-gomb egyszeri megnyomására a stopper funkció jelenik meg a kijelzőn
- C-gomb megnyomásával a stopper indítható
- C-gomb ismételt megnyomásával a stopper leállítható
- A-gomb megnyomásával nullázható
- B-gomb megnyomásával lehet visszatérni az alap kijelzőre a pontos időhöz
- Részidő:
- C-gomb megnyomásával a stopper indítható
- A-gomb megnyomásakor a stopper által mért érték mindig leolvasható (miközben a háttérben a stopper tovább számol)
- A-gomb ismételt megnyomásával a közben számláló stopper kijelzés visszatér
- C-gomb megnyomásával a stopper leállítható
- A-gomb megnyomása nullázza a számlálót
- B-gomb megnyomásával lehet visszatérni az alap kijelzőre a pontos időhöz

Visszaszámláló használata:

- B-gomb kétszeri megnyomására megjelenik a visszaszámláló (timer) funkció
- A-gomb lenyomva tartva 3 másodpercig, ekkor az óra kijelzés villogni kezd
- C-gomb megnyomásával az óra állítható
- B-gomb megnyomásával a perc kijelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- B-gomb megnyomásával a másodperc kijelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- A-gomb megnyomásával lezárjuk a beállítást, a visszaszámláló kijelzés látható
- C-gomb megnyomásával a visszaszámláló elindul
- B-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel

Pontos idő világszerte:

- B-gomb háromszori megnyomására megjelenik a város kód lista és az adott városhoz tartozó pontos idő (lásd a táblázatban a kódokat *), ekkor C-vel léptethető
- B-gomb ismételt megnyomásával lehet visszatérni az alap kijelzőre a pontos időhöz

Ébresztő használata:

- B-gomb négyszeri megnyomására megjelenik az ébresztő funkció
- A-gomb lenyomva tartva 3 másodpercig, ekkor az óra kijelzés villogni kezd
- C-gomb megnyomásával lehet az órát beállítani
- B-gomb megnyomására a perc jelzés villogni kezd, ekkor C-vel állítható
- A-gomb megnyomásával lezárjuk a beállítást, az ébresztő kijelzés látható
- ekkor C-gomb megnyomásával az ébresztő be- vagy kikapcsolható (bekapcsolva egy ábra is megjelenik, kikapcsoláskor ez eltűnik)
- B-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel

Második ébresztő használata:

- B-gomb ötszöri megnyomására megjelenik a második ébresztő funkció, mely ugyanúgy, az előbbieket szerint állítható

*

Idő	Kód	Város
+ 12	WLG	Wellington, Új-Zéland
+ 11	NOU	Nouméa, Új-Kaledónia
+ 10	SYD	Sydney, Ausztrália
+ 9,5	ADL	Adelaide, Ausztrália
+ 9	TYO	Tokyo, Japán
	SEL	Seoul, Dél-Korea
+ 8	BJS	Beijing - Peking, Kína
	HKG	Hongkong, Kína
+ 7	BKK	Bangkok, Thaiföld
+ 6,5	RGN	Rangoon - Yangon, Mianmar - Burma
+ 6	DAC	Dacca - Dhaka, Banglades
+ 5,5	DEL	Delhi, India
+ 5	KHI	Karachi - Karacsi, Pakisztán
+ 4,5	KBL	Kabul, Afganisztán
+ 4	DXB	Dubaj, Egyesült Arab Emírségek
+ 3,5	THR	Teherán, Irán
+ 3	MOW	Moscou - Moszkva, Oroszország
	JED	Jeddah - Dzsidda, Szaúd-Arábia
+ 2	JRS	Jeruzsálem, Izrael
	CAI	Kairó, Egyiptom
	ATH	Athén, Görögország
+ 1	BER	Berlin, Németország
	PAR	Párizs, Franciaország
0	LON	London, Egyesült Királyság
	GMT	Greenwich, Egyesült Királyság
- 1	RAI	Praia, Zöld-foki Köztársaság
- 3	RIO	Rio de Janeiro, Brazília
- 4	CCS	Caracas, Venezuela
- 5	NYC	New York, USA
- 6	CHI	Chicago, USA
- 7	DEN	Denver, USA
- 8	LAX	Los Angeles, USA
- 9	ANC	Anchorage, Alaszka
- 10	HNL	Honolulu, Hawaii
- 11	PPG	Samoa - Szamoa, Óceánia területén