



Pontos idő / Hónap / Nap / 12 vagy 24 órás kijelzés beállítása:

- A-gomb három másodpercig nyomva tartva, az ébresztőt jelző A-betű megjelenik a jobb-felső körben
- A-gombot ekkor még egyszer megnyomva, a másodperc jelzés villogni kezd
- D-gomb megnyomásával a másodperc beállítható
- C-gomb megnyomásával a perc jelzés villogni kezd, ekkor D-vel állítható
- C-gomb megnyomásával az óra jelzés villogni kezd, ekkor D-vel állítható
- ezt ismételve C-gommbal váltva, sorban beállítható a hónap / a nap / a hét napja (az állítható D-vel, amelyik villog)
- A-gomb megnyomásával lehet visszatérni az alap kijelzőre, ami a pontos idő

Stopper használata:

- A-gomb egyszeri megnyomására a stopper funkció jelenik meg a kijelzőn
- C-gomb megnyomásával a stopper indítható
- C-gomb ismételt megnyomásával a stopper leállítható
- D-gomb megnyomása nullázza a számlálót
- A-gomb megnyomásával visszatér az alap kijelző a pontos idővel
- Részidő:
- A-gomb megnyomásával a stopper indítható
- D-gomb megnyomásakor a stopper által mért érték leolvasható (miközben a háttérben a stopper tovább számol)
- D-gomb megnyomásával a közben számláló stopper kijelzés visszatér
- C-gomb megnyomásával a stopper leállítható
- D-gomb megnyomása nullázza a számlálót
- A-gomb megnyomásával az alap kijelző jelenik meg a pontos idővel

Ébresztő használata:

- A-gomb három másodpercig nyomva tartva, az ébresztőt jelző A-betű (alarm) megjelenik a jobb-felső körben
- az óra jelzés is villog, ekkor D-gomb megnyomásával az óra jelzés állítható
- C-gomb megnyomásával a perc jelzés villogni kezd, ekkor D-vel állítható
- A-gomb megnyomásával az alap kijelző jelenik meg a pontos idővel
- az ébresztés bekapcsolásához az alap kijelzés (pontos idő) jelzésekor a D-gombot kell hosszan nyomva tartani és közben C-gomb egyszeri megnyomására megjelenik a CHIME felirat az órajelzés feletti téglalapban, D-gombot továbbra is benyomva tartva C-gomb ismételt megnyomásával a hangszóró ikon megjelenik a percjelzés feletti részen
- az ébresztés kikapcsolásához D-gombot kell hosszan nyomva tartani a pontos idő jelzésekor (alapkijelző) és közben C-gomb megnyomásával eltűnik a CHIME felirat, D-gombot továbbra is nyomva tartva a C-gomb ismételt megnyomására a hangszóró ikon eltűnik, ekkor az ébresztés ki van kapcsolva

Világítás: B-gomb

12/24 órás kijelzés: D-gombot lenyomva tartva A-gombot is meg kell nyomni egyszer